OLIGHT

USER MANUAL

SPECIFICATIONS

Material: AG6061-T6 aluminum alloy, Type III hard anodizing, stainless steel pocket clip.

TURBO	HIGH	MEDIUM	LOW	MOON
1150*400 LUMENS	400 LUMENS	120 LUMENS	15 LUMENS	0.5 LUMENS
2*230 MINS	4 HRS	14 HRS	100 HRS	60 DAYS
135M	80M	45M	15M	—

* All above specifications are test results based on ANSI/NEMA FL1-2009 Standard, The tests are performed using the battery included in the flashlight.

BATTERY INSTALLATION

If the battery needs to be changed, Make sure that the negative polarity side is inserted facing the direction of the flashlight head (the side of the LED).



Before first use, Unscrew the body and take off the insulating film.



S2R BATON II

Insulating film

Thank you for purchasing this Olight Product. Before use, please read the manual carefully!

INSIDE THE BOX

S2R Baton II (with battery), Magnetic Charging Cable, Lanyard, Pouch, Pocket Clip, User manual.

SUPPORTED BATTERIES

* 1 x 18650 or 2 x CR123A

CHARGING

Charge the flashlight before your first use. Connect one end of the portable charging cable with an external USB power source and attach the other end to the tailcap. The charging indicator light glows red while the flashlight is being charged. The charging indicator will glow green when the flashlight is fully charged or on standby. A USB power source is not included in the package. You can charge the product through USB ports on the computer, USB mobile phone chargers, or portable power banks.

CONTENTS

(EN) English - 01
(CHS) 简体中文 - 02
(FI) Finnish - 03
(NO) Norwegian - 04
(SE) Swedish - 05
(NED) Nederland - 06
(PL) Polska - 07
(DE) Deutsch - 08
(HU) Magyarország - 10
(RU) Русский - 11
(ES) Español - 13
(RO) Romanesc - 14
(JP) 日本語 - 15
(FR) Français - 17
(BG) Български - 18
(IT) Italia - 19

(EN) English

HOW TO OPERATE

ON/OFF: Single click the side switch to turn the light on/off. When the light is turned on, it will return to the previous brightness level selected before the light was turned off. (Only the moonlight, low, medium and high mode can be memorized when the flashlight is switched off. The turbo mode is memorized as high mode. The strobe mode cannot be memorized).

CHANGE BRIGHTNESS LEVEL: When the flashlight is on, press and hold the side switch to automatically cycle through the moonlight, low, medium, high, and turbo mode. The mode is selected when the side switch has been released.

MOONLIGHT: When the flashlight is off, press and hold the side switch for over one second to access the moonlight mode.

DIRECT ACCESS TO TURBO: Enter and exit Turbo mode: quickly double click the side switch to enter Turbo mode, and quickly double-click the side switch again to exit Turbo mode.When the memorized mode is on high, quickly double-click the side switch to exit Turbo mode and switch to medium mode. When the memorized mode is Medium, Low, or Moonlight, quickly double click the side switch to exit turbo mode and switch to the previously memorized mode.

STROBE: When the flashlight is on, triple-click the side switch to activate strobe mode. To quit this mode, single click or press and hold the switch.

TIMER: The S2R Baton II has a long (9 minutes) and short (3 minutes) timer when the light needs to be automatically turned off. When the flashlight is on, double click and hold the side switch under the current brightness level to access the timer settings. A single blink accesses the short timer while two blinks accesses the long timer. The flashlight will automatically turn off when the timer is up. After the timer is set, double click and hold the side switch to shift the timer settings. When the timer is up and the user is about to enter the timer again, the light will return to the last timer setting.

LOCK/UNLOCK: When the flashlight is off, press and hold the side switch to access the button lockout mode (the flashlight will enter the lowest mode first and will then switch off to signal the lockout mode). Under the lockout mode, press and hold the side switch for less than one second without releasing it and the flashlight will enter the lowest mode again. To unlock the flashlight, simply press and hold the side switch for over one second and release it to return to normal functionality.

(CHS) 简体中文

操作

开/关机：单按按键开、关机。开机时，手电点亮在记忆存储的亮度。(月光、低、中、高亮档在关机时记忆，Turbo记忆为高、Strobe不记忆)。

改变亮度：长按按键改变亮度，输出从当前亮度开始，按开关一次一个亮度一个亮度变化，释放按键选定亮度。

开启月光：关机状态下按住按键1秒钟以上，月光开启，如前次关机为月光，单按按键。

Turbo与返回：快速双按按键进入Turbo，再次双按返回，如记忆档为高亮档或中亮档，输出中亮档。如记忆档为低亮或月光，输出记忆档位。

开启爆闪：快速连按按键三次或以上进入爆闪，单按或长按按键开启。

定时关机：手电可设置两种指定的点亮时间：长定时（9分钟）与短定时（3分钟）。开机后，在当前亮度下，双按按键并保持,输出闪一次为短定时，闪两次为

长定时，计时结束自动关机。在计时过程快速双按按键并保持转换指定时间。第一次定时结束后，再次进入定时设置，使用前次定时时长。

锁键与解锁：关机状态下，长按（约2秒）按键直至月光闪烁，释放进入锁键状态。锁键状态下，如短时间（小于1秒）按住按键时输出月光，按键释放后输出关闭，仍保持在锁键状态。持续按住按键（约2秒）， 直到输出闪烁一次后释放按键，解锁按键并开启在月光。

(FI) Finnish

KÄYTTÖOHJEET

PÄÄLLE/POIS: Paina sivussa olevaa nappia kytkeäksesi valon päälle/pois. Kun valo on kytketty tais päälle, se palaa aiemmin valitun kirkkaustason mukaisena. (Vain tähä yöhä, himmeä, keskitaso ja kirkas voidaan tallentaa muistiin, kun taskulamppu on sammutettu. Turbo tallennetaan muistiin "kirkas"-tilana, Strobovalaa ei voida tallentaa muistiin).

VAIHDA KIRKKAUSTASOA: Kun taskulamppu on päällä, paina ja pidä sivun vaihtamiseksi painapuna vaihtaaksesi automaattisesti yövalo, himmeä, keskitaso ja kirkas-tilojen välillä. Tila valitaan vapauttamalla virtanappi.

MOONLIGHT TILA: Valaisimen ollessa sammuksissa paina kytkintä pitkään pohjaksesi, Valaisin syttyy moonlight tilaan, eli alhaisimpaan tehotilaan, Tehotilan pysy muistissa.

TURBO-TOIMINTO: Siirry turbo-tehotilaan kaksoisklikkaamalla kytkintä ja palaa edelliseen tilaan kaksoisklikkaamalla kytkintä uudelleen. Kun muistissa on high-tehotila, Turbo-tilasta poistuminen palauttaa tehotilan Medium-tilaan. Kun muistissa oleva tehotila on Medium, Low tai Moonlight, Turbo-tilasta poistuminen palauttaa edellisen kerran käytettyen tehotilaan.

AIASTIN: S2R Baton II issa on pitkä (9 minuutti) ja lyhyt (3 minuutti) ajastin, joka kytkee valon automaattisesti pois päältä. Kun taskulamppu on päällä, tuplaklikkaa ja pidä virtanappia pohjassa sen hetkisellä kirkkaustasolla päästäksesi ajastinasetuksiin. Yksi valonvilahdys merkitsee lyhyttä ajastinta, kun taas kaksi vilahdystä kytkevät pitkän ajastimen. Taskulamppu sammuu automaattisesti, kun ajastin on käytössä. Kun ajastin on asetettu, tuplaklikkaa ja pidä pohjassa virtanappia

(NO) Norwegian

HVORDAN BRUKE LYKTEN

PÅ/AV: Trykk en gang på sidebryteren for å slå lyset på/av. Når lyset slås på, vil det ha den samme lysstyrken som når det ble slått av. (Kun nattlys, lav, middels og høy modus lagres når lommelykten er slått av. Turbo-modus blir lagret som høy modus. Strobemodus kan ikke lagres).

JUSTERE LYSSTYRKE: Når lommelykten er på, holder du inne sidebryteren for automatisk til å bla gjennom modusene nattlys, lav, middels, høy. Modus velges når sidebryteren slippes.

MOONLIGHT NIVÅ: Når lommelykten er av, trykk og hold sidebryteren i over ett sekund for å få tilgang til moonlight, Vist lagret modus er moonlight. Ikke en gang på sidebryter for å aktivere.

AKTIVER OG DEAKTIVER TURBOMODUS: Et raskt dobbeltklikk på sidebryteren vil aktivere Turbo og et raskt dobbeltklikk igjen vil deaktivere Turbo. Når den memoriserte modusen er på høy, vil et raskt dobbeltklikk på sidebryteren deaktivere Turbo og bytte til medium, Når den memoriserte modusen er Medium, Lav eller Moonlight, vil et raskt dobbeltklikk på sidebryteren deaktivere Turbo og gå tilbake til sist brukte modus.

STROBE: Raskt trippelklikk på sidebryteren aktiverer strobe, Avslutter ved et enkelt trykk eller hold inne bryteren.

TIDSUR: S2R Baton II har en lang (9 minutter) og kort (3 minutter) nedtelling for når lyset skal slås av automatisk, Når lommelykten er slått på, hold inne sidebryteren under gjeldende lysstyrke for å få tilgang til timerinnstillingene. Et enkelt blink aktiverer kort nedtelling og to blink aktiverer lang nedtelling.

Lommelykten slår seg av automatisk når tiden er tatt ned, Når tidsuret er satt, trykk og hold sidebryteren å endre tidsinnstillingene, Når tiden er satt ned og brukeren går inn i timerinnstillingene igjen, vil lyset sette til sist brukte timerinnstillingen.

NÅPPÄINLUKKO: Valaisimen ollessa sammutettua, paina kytkintä ja pidä sitä pohjassa pitkään, Valaisin syttyy ensin alimmalle tehotaolle, pidä kytkin ollakseen pohjassa niin kauan että valo sammuu, Valaisin on nyt näppäinlukossa, Näppäinlukosta irrottaksesi on pistaa pitämällä kytkintä painettuna 1 sekunnin ajan ja vapauttamalla kytkimen kunnes alin tehotila syttyy.

(SE) Swedish

ANVÄNDNING

PÅ/AV: Tryck en gång på kopplingen på sidan för att slå på/av lyset, När lyset slås på så kommer det att återgå till den föregående nivån av ljusstyrka som var vald innan lyset slogs av. (Endast nånljus, låg, medium och hög justering är de som kan memoreras när frånlämpan är avslagen. Turbo justeringen memorerad som hög justeringar. Strobe justeringen kan inte memoreras).

FÖRÄNDRA NIVÅN PÅ LJUSSTYRKAN: När frånlämpan är på, tryck och hållkopplingen på sidan för att automatiskt cirkulera mellan nånljus, låg, medium och hög justering, Justeringen väljs när kopplingen på sidan slöpps.

MOONLIGHT-LÄGE: När frånlämpan är avstängd, tryck och håll strömbrytaren nedtryckt i en sekund för att aktivera moonlight-läget,Skärs lampan när Moonlight-läget är aktivt, så memorerar lampan effektläget och aktiverar det igen när lampan åter tänds.

DIREKT TILLGÅNG TILL TURBO: Tändtvecka och avaktivera turbo läge genom att snabbt dubbelklicka på sidokneppen, När turbo läget aktiveras memoreras lampans senast använda läge. När turbo läget sedan avaktiveras går den tillbaka till det senast använda läget, Detta gäller alla memorerade lägen utan läge mode, När high mode är aktivt innan lampan slås av, det turbo läge sedan avaktiveras går lampan istället tillbaka till medium.

STROBE: Trippelklicka på strömbrytaren för att aktivera strobe-läget, För att avaktivera strobe, tryck en gång eller håll strömbrytaren nedtryckt.

TIMER: S2R Baton II har en lång (9 minuter) och en kort (3 minuter) timer för när lyset automatiskt skå stängas av, När ficklampan är på, tryck två gånger och håll kopplingen på sidan under den nuvarande ljusstyrkan för att få tillgång till timerinställningarna, En enskild blinkning indikerar tillgång till den korta timern medan två blinkningar indikerar tillgång till den långa timern, Ficklampan kommer automatiskt stängas av när timern har gått ut, Efter att timern har ställts in, tryck två gånger och håll i kopplingen på sidan för att skifta timerinställning, När tiden för timern har ställts och användaren är på väg att ta del av timern igen så kommer lyset att återkomma i enlighet med sista timer inställningen.

KNAPPLÅS: Från slackt läge, håll strömbrytaren nedtryckt för att aktivera knapplåset (lampan kommer först aktivera det lägsta läget för att sedan återgå till knapplås), När knapplåset är aktiverat och om strömbrytaren hålls nedtryckt i mindre än 1 sekunder, tänds moonlight-läget istället, Slåpps strömbrytaren återgår lampan till att vara likt.

(NED) Nederland

GEBRUIK HOE WERKT

AAN/UIT: Klik eenmaal op de zijschakelaar om de zaklamp aan of uit te schakelen, Wanneer het licht weer is ingeschakeld, zal het terugkeren naar het vorige helderheidsniveau dat werd geselecteerd voor de uitschakeling.

VERANDER HELDERHEIDSNIVEAU: Als de zaklamp is ingeschakeld, drukt u op de zijschakelaar en houdt u deze ingedrukt om automatisch door de standen maanlicht, laag, gemiddeld, hoog en laag te kopen, De stand wordt geselecteerd wanneer de zijschakelaar wordt losgelaten.

MAANLICHT MODUS: Houdt de schakelaar één seconde vast in de UIT-stand om de zaklamp direct aan te zetten in de laagste lichtsterkte.

BEDIENEN TURBO STAND: Tweemaal dubbelklikken op de zij schakelaar om direct naar de (hoogste) turbo stand te schakelen, Door nogmaals twee keer te klikken kom je weer terug naar de laatste ingestelde

stand, Door snel tweemaal te klikken op de zijschakelaar schakelt de lamp naar de (hoogste) Turbo stand, om deze te verlaten nogmaals tweemaal snel klikken, De high stand wordt altijd opgeslagen als medium.

STROBOSCOOP MODUS: Druk driemaal op de schakelaar in de AAN-stand om de strobefunctie aan te zetten.

TIMER: De S2R Baton II heeft een lange (9 minuten) en korte (3 minuten) timer wanneer het licht automatisch moet worden uitgeschakeld, Als de zaklamp aan staat, dubbelklikken op de zijschakelaar en houd deze ingedrukt op het huidige helderheidsniveau voor toegang tot de timer-instellingen, Een enkele knippering geeft toegang tot de korte timer terwijl twee knipperingen de lange timer start. De zaklamp wordt automatisch uitgeschakeld wanneer de timer om is, Nadat de timer is ingesteld, dubbelklik en houd de zijschakelaar ingedrukt om de timer-instellingen te wijzigen, Wanneer de timer om is en de gebruiker is op het punt staat om de timer opnieuw in te voeren, zal het licht teruggaan naar de laatste timerinstelling.

LOCK / UNLOCK: Als de zaklamp is uitgeschakeld, houdt u de zijschakelaar ingedrukt om toegang te krijgen tot de lock-out functie (de zaklamp zal eerst in de laagste stand gaan branden en daarna uitschakelen in de lock-out stand). Vanuit de lock-out-modus, houdt u de schakelaar voor minder dan 1 seconden ingedrukt zonder los te laten en de zaklamp zal in de laagste stand gaan branden. Om de zaklamp te ontgrendelen, houdt u de zijschakelaar voor meer dan 1 seconden ingedrukt en laat hem los.

(PL) Polska

OBSŁUGA

WŁ./WYŁ: Jedno kliknięcie bocznym przełącznikiem włącza/wyłącza światło. Zapalone światło swieci na poziomie jasności ustawionym przed wyłączeniem. Przy wyłączonym miganiu, można zapamiętać tylko trzy światła: księżyca, niski, średni i wysoki. Trzy turbo jest zapamiętywany jako tryb wysoki, Nie można zapamiętać trybu ostrzegawczego).

ZMIANA POZIOMU JASNOŚCI: Naciśnięcie i przytrzymanie bocznego przełącznika, w trakcie migania światła, powoduje automatyczne przechodzenie między trybami światła: księżyca,

niskiego, średniego i wysokiego. Tryb zostaje wybrany w momencie zwolnienia nacisku na przełącznik.

TRYB MOONLIGHT: Przy wyłączonej latarce naciśnij i przytrzymaj włącznik ponad 1 sekundę w celu uruchomienia trybu Moonlight, Jeżeli zapamiętany został tryb moonlight, ponowne uruchomienie latarki zaskyneni tem tryb.

WŁ/WYŁ TRYBU TURBO: szybkie dwukrotne kliknięcie na przycisk boczny spowoduje włączenie trybu Turbo, Ponowne szybkie podwójne wciśnięcie przycisku spowoduje wyjście z tego trybu, Jeżeli ustatnim zapamiętanym trybem jest tryb wysoki, szybkie dwukrotne wciśnięcie przycisku spowoduje wyjście z trybu Turbo i przełączenie w tryb średni, Kiedy zapamiętanym trybem jest tryb: średni, niski lub tryb Moonlight, szybkie podwójne wciśnięcie przycisku spowoduje wyjście z trybu turbo i przełączenie w poprzedni zapamiętany tryb.

TRYB STROBO: Szybko trzykrotnie naciśnij włącznik boczny uruchomienia trybu strobo,Wł cofa opuszczenia trybu strobo kliknij lub wciśnij i przytrzymaj przycisk.

TIMER: S2R Baton II posiada timer na długi (9 minut) i krótki (3 minuty) okres czasu, po którym światło automatycznie się wyłącza, W trakcie migania światła, podwójne kliknięcie i przytrzymanie bocznego przełącznika, przy danym poziomie jasności świecenia, daje dostęp do ustawień timera, Pojedynczy błyśnięcie daje dostęp do timera krótkiego czasu, a dwa błyśnięcia - do długiego, Po upłynięciu czasu timera, miganie automatycznie się wyłączy, Po ustawieniu timera, podwójne kliknięcie i przytrzymanie bocznego przełącznika przełącza ustawienia timera, Kiedy upłynie czas timera i uzytkownik będzie chciał do niego ponownie wejść, wtedy światło wróci do poprzednich ustawień timera.

BLOKOWANIE/ODBLOKOWANIE PRZYCISKÓW: Przy wyłączonej latarce naciśnij i przytrzymaj przycisk (latarka uruchomi się na moment w trybie najniższym, a następnie zgaśnie wskazując zablokowanie przycisku), Przy zablokowanym przycisku, wciśnięcie i przytrzymanie przycisku krócej niż 1 sekundy uruchomi latarkę w najniższym trybie , W celu odblokowania latarki przytrzymaj przycisk boczny ponad 1 sekundy.

(DE) Deutsch

BEDIENUNG DER TASCHENLAMPE

EIN/AUS: Einzelklick auf den Seitenschalter, um die Licht ein-/auszuschalten, Bei eingeschaltetem Licht, stellt es sich auf den vor dem Ausschalten gewählten vorherigen Helligkeitsstand zurück. (Bei abgeschalteter Taschenlampe können nur Mondlicht, Niedrig-, Mittel- und Hoch-Modus gespeichert werden, Der Turbo-Modus wird als Hoch-Modus gespeichert. Der Strobo-Modus kann nicht gespeichert werden).

ÄNDERN DES HELLIGKEITSPEGELS: Bei eingeschalteter Taschenlampe, drücken und halten Sie den seitlichen Schalter, um automatisch die Mondlicht-, Niedrig, Mittel- und Hoch-Modi durchzuläufen, Durch Loslassen des seitlichen Schalters wird der Modus gewählt.

MONDLICHT -MODUS: Bei ausgeschalteter Leuchte Schalter für länger als 1 Sekunde gedrückt halten und Modus-Memory beim erneuten Einschalten.

TURBO MODUS EIN- UND AUSSCHALTEN: Sie gelangen in den Turbo-Modus indem Sie den Seitenschalter schnell doppelklicken, Wenn Sie den Seitenschalter dann nochmals schnell doppelklicken, verlassen Sie den Turbomodus wieder. Wenn der zuvor gespeicherte Modus der 'Turbo Modus' ist, dann doppelklicken Sie den Seitenschalter schnell um den Turbo Modus zu verlassen und in den 'Mittleren Modus' zu wechseln. Wenn der zuvor gespeicherte Modus der ‚Mittlere Modus', der ‚Niedrige Modus' oder der ‚Mondlight Modus' ist, dann doppelklicken Sie den Seitenschalter um den ‚Turbo-Modus' zu verlassen und um in den zuvor gespeicherten Modus zu wechseln.

STROBEMODUS (MODUS ZUR ABWEHR VON ANGREIFERN): Der Strobe-Modus wird durch einen schnellen Dreifachklick aktiviert, Zum Verlassen des Strobe-Modus klicken Sie einfach oder drücken und halten Sie den Seitenschalter.

TIMER: Der S2R Baton II hat einen Langzeit- (9 Minuten) und Kurzzeit- (3 Minuten) Timer, falls ein automatisches Ausschalten des Lichts notwendig ist. Bei eingeschaltetem Taschenlampe, öffnen Sie die Timer Einstellungen, indem Sie mit einem Doppelklick auf den seitlichen Schalter drücken und dann den Schalter auf dem aktuellen Helligkeitspegel halten. Ein einmaliges Klicken öffnet den Kurzzeit-Timer, ein doppeltes Klicken öffnet den Langzeit-Timer, Die Taschenlampe schaltet sich automatisch bei einem abgelaufenen Timer aus, Nach dem Einstellen des Timers, wechseln Sie die Timer-Einstellungen mit einem doppelten Klick und Halten des seitlichen Schalters, Wenn der Timer abgelaufen ist und der Benutzer den Timer wieder einstellen möchte, gelt das Licht auf die letzte Timer-Einstellung zurück.

TRANSPORTSICHERUNG: Wenn die Lampe ausgeschaltet ist, drücken und halten Sie den Schalter für einige Sekunden. Der Mondlichtmodus wird kurz aktiviert, im Anschluss schaltet sich die Lampe wieder aus und die Transportsicherung (Lockmodus) ist aktiviert. Das heißt, die Lampe reagiert nicht mehr auf einen normalen Druck des Seitenschalters und ist damit gegen unbeabsichtigtes Einschalten, z.B. beim Transport im Rucksack, geschützt, Zum Deaktivieren der Transportsicherung, drücken und halten Sie den Seitenschalter für ca. ein Sekunden.

(HU) Magyarország

HASZNÁLAT

BE/KI: Kattintson egyszer az oldalról kapcsolóra a lámpa fel-/lekapcsolásához, Amikor a lámpa fel van kapcsolva, vissza fog térni az előzőleg kiválasztott fényerő szinthez, miközb a lámpát lekapcsolta, (Amikor a lámpa fel van kapcsolva, csak az éjszakai, alacsony, közepes és magas mód tárolható, Magas mód van az turbo mód van bekapcsolva, A villogó üzemmódot nem lehet beprogramozni).

FÉNYERŐ SZINTJEINEK MEGVÁLTOZTATÁSA: Amikor a lámpa fel van kapcsolva, az oldalról kapcsolót nyomja meg és tartsa lenyomva, hogy automatikusan váltson az éjszakai, alacsony, közepes, magas és alacsony módok között, Amikor az oldalról kapcsolót megjelenik, akkor ki van vállaszthva a mód.

HOLDFÉNY ÜZEMMÓD: A holdfény üzemmód aktiválásához a kikapcsolt lámpa kapcsolóját körülbelül 1 másodpercig nyomva tartani, Abban az esetben, ha a lámpa holdfény funkcióban bett kikapcsolva, akkor a kapcsológomb egyszeri lenyomásával hívható elő.

A TURBO ÜZEMMÓD BE- ÉS KIKAPCSOLÁSA: az éjszakai mód kit egymást követő gyors megnyomásával bekapcsolhatja, újabb két egymást követő gyors megnyomásával kikapcsolható a turbó üzemmód,
Ha a magas fényerőfokozat az elmentett üzemmód, az oldalkapcsoló két egymást követő gyors megnyomásakor kikapcsol a turbó üzemmód és a lámpa közepes fényerőfokozatra áll, Ha az elmentett üzemmód közepes, alacsony vagy holdfény üzemmód, az oldalkapcsoló két egymást követő gyors megnyomásakor kikapcsolt a turbó üzemmód és a lámpa a korábban elmentett üzemmódra áll.

SZTROBOSZKÓP: Háromszor gyorsan le kell nyomni a

(RU) Русский

УПРАВЛЕНИЕ ФОНАРЕМ

Режим ВКЛ/ВЫКЛ: Чтобы включить или выключить свет нажмите один раз на боковой переключатель. Когда свет включен, он вернется на прежний уровень яркости, выбранный до его выключения. (При выключении фонарика можно запомнить только режимы ночного света, низкий, средний и высокий. Режим турбо запоминается как высокий режим. Режим стробоскопа нельзя запомнить).

ИЗМЕНЕНИЯ УРОВНЯ ЯРКОСТИ: Когда фонарик включен, нажмите и удерживайте боковой переключатель,

чтобы автоматически просмотреть режимы лунного света, низкий, средний и высокий. Как только Вы отпустите боковой переключатель, режим будет выбран.

РЕЖИМ МУНЛАЙТ: Для активации режима мунлайт зажмите и удерживайте кнопку более 1 секунды, когда фонарь выключен. Если последний выбранный режим был мунлайт, то при повторном включении фонаря включится именно на нем.

ПРЯМОЙ ДОСТУП К ТУРБО РЕЖИМУ: Турбо режим: переход в Турбо режим осуществется быстрым двойным нажатием на кнопку смены режимов, последующее двойное нажатие активирует ранее сохраненный режим. Когда сохраненный режим максимальный, то переход из Турбо режима активирует средний режим. Если сохраненный режим средний, низкий или мунлайт, то выход из Турбо режима активирует ранее сохраненный режим.

РЕЖИМ СТРОБОСКОПА: Активируется тройным быстрым нажатием на боковую кнопку. Сменить данный режим можно либо однократным нажатием, либо удержанием кнопки.

ТАЙМЕР: Фонарь S2R Baton II оснащен Таймером (9 минут) и "коротким" (3 минуты) таймером в случае, когда свет должен быть автоматически выключен. Когда фонарик включен, дважды щёлкните и удерживайте боковой переключатель под текущим уровнем яркости, чтобы открыть настройки таймера. Одно мигание предоставляет доступ к короткому таймеру, а два - к длинному. Фонарик автоматически выключается, когда заканчивается время на таймере. После того, как таймер установлен, дважды щёлкните и удерживайте боковой переключатель, чтобы переключиться между настройками таймера. Когда время на таймере заканчивается, и пользователь хочет снова установить его, свет вернётся к последней установке таймера.

БЛОКИРОВКА/РАЗБЛОКИРОВКА ФОНАРЯ: При выключенном фонаре зажмите и удерживайте кнопку смены режима перехода в режим блокировки (фонарь сперва активирует минимальный режим яркости, а далее переключится в режим блокировки). При данном режиме, зажмите и удерживайте кнопку около 1 секунд, не отпуская, после этого фонарь снова активирует минимальный режим яркости. Для отключения блокировки просто нажмите и удерживайте кнопку около 1 секунд и затем отпустите.

(ES) Español

COMO OPERAR

ENCENDER/APAGAR: Solo con un clic en el botón lateral se encienden la luz que identifica el estado encendido / apagado, Cuando la luzcita se encuentre, volverá al nivel de brillo anterior seleccionado antes de estar la luz apagada, (Sólo el modo de luz de la luna, luz baja, media y alta puede ser memorizada, cuando la linterna está apagada. El modo turbo se memoriza como modo alto. El modo de luz estroboscópico no se puede memorizar),

NIVEL DE CAMBIO DE NIVEL DE BRILLO: Cuando la linterna está encendida, pulse y mantenga pulsado el interruptor lateral para pasar cíclicamente a través de los modos de luz de la luna, de luz baja, mediana, alta, El modo se selecciona después de poner el interruptor en posición libre.

MODO ULTRABAJO: Con la linterna apagada, mantenga presionado el botón lateral por mas de un Segundo y la linterna se encenderá en el modo ultrabaja, Si el modo memorizado es el ultrabajo, solo presione una vez el botón lateral.

ENTRA Y SAL DEL MODO TURBO: haz doble click rápidamente en el switch lateral para entrar al modo Turbo, y para salir haz doble click rápidamente en el switch lateral.
Cuando el modo memorizado este en alto, haz doble click rápidamente en el switch lateral para salir del modo Turbo y cambias a modo medio, Cuando el modo memorizado este en medio, bajo o moonlight, haz doble click en el switch lateral para salir del modo Turbo y cambiarlo al modo memorizado anterior.

STROBO: Haga triple click sobre el botón lateral para acceder al modo strobo, Para quitarlo, presione el botón lateral una vez.

TEMPORIZADOR: S2R Baton II tiene un temporizador largo (9 minutos) y corto (3 minutos), cuando se necesita que la luz se apague automáticamente, Cuando la linterna está encendida, aprete y mantenga apretado el interruptor lateral bajo el nivel actual de brillo para acceder a las configuraciones del temporizador, Al parpadear una vez, accede al temporizador corto, mientras que dos parpadeos acceden al temporizador largo. La linterna se apagará automáticamente, cuando el temporizador vuelva estar activo, Al configurar el temporizador, aprete y mantenga apretado el interruptor lateral para cambiar las configuraciones del temporizador, Cuando el temporizador vuelva estar activo y el usuario tendrá la intención de entrar de nuevo en el temporizador, la luz volverá a la última configuración.

BLOQUEO / DESBLOQUEO: Con la linterna apagada, mantenga presionado el botón lateral para, La linterna primero accederá al modo extra bajo y luego se apagará quedando bloqueada, Para desbloquearla, mantenga presionado el botón lateral por 1 segundos y encenderá el modo extra bajo nuevamente.

(RO) Românesc

MOD DE OPERARE

ON/OFF: Un singur clic pe butonul lateral pentru a activa/dezactiva lumina, Când lumina se aprinde, se va reveni la nivelul de luminozitate selectat anterior, înainte ca lumina să fi fost stinsă, (Numai lumina de veghe, modul scăzut, mediu şi ridicat pot fi memorizate). Modul turbo este memorat ca mod intens. Modul stroboscopic nu poate fi memorat).

SCHIMBAREA NIVELULUI DE LUMINOZITATE: Cu lumina aprinsă, apăsaţi şi menţineţi apăsat comutatorul lateral pentru a trece automat prin modurile lumină de veghe, intens, mediu şi scăzut, Modul se selectează când comutatorul este eliberat.

MODUL MOONLIGHT: Din modul oprit se tine apasat butonul lateral pentru 1 sec. Acest mod se memorează.

Accesare mod Turbo: apasati rapid dublu-click pe butonul lateral pentru accesarea modului Turbo, pentru a iesi din modul turbo apasati din nou dublu-click.
Daca modul memorat este «mare», apasand dublu-click pentru a iesi din modul «turbo» lumina trece pe modul «mediu». Daca starea memorata este

umal din modurile: mediu, mic sau moonlight, apasand dublu-click lumina trece pe modul memorat anterior.

STROBOSCOP: Tripla-click pe butonul lateral pentru accesarea modului stroboscop, Pentru a iesi din acest mod click sau tsei apasat butonul lateral.

CRONOMETRU: S2R Baton II are o perioada de cronometrare cu durata lunga (de 9 minute) si una scurta (de 3 minute) când lumina este sau tinge automat, Când lumina este aprinsă, faceţi dublu click şi menţineţi comutatorul lateral la nivelul de luminozitate curent pentru a accesa setările de cronometrare, Cu o singură licărire se accesează perioada de cronometrare mai scurtă, cu două licăriri se accesează de cronometrare mai lungă. Lumina se va stinge automat la finalizarea perioadei de cronometrare. După setarea perioadei de cronometrare, faceţi dublu click şi menţineţi apăsat comutatorul lateral pentru a comuta între setările de cronometrare, Când perioada de cronometrare este gata şi utilizatorul este pe punctual de a intra din nou în mod cronometrare, lumina va reveni la ultima setare de cronometrare

BLOCARE/DEBLOCARE BUTON: Din starea oprita, apasati lung butonul lateral (9 secunde), Lanterna va porni in modul "moon-light" apoi se va opri si se va bloca. Din starea blocata, tinati apasat lung butonul lateral (mai mult de 1 secunde) pentru a reactiva butonul.

(JP) 日本語

オン/オフ: 片光、低、中、高のモードスイッチを1回クリックして、ライトをオン/オフすることができます。ライトがオンの場合、電源オフにする前の明るさに戻ります（フラッシュライトの電源がオフの場合、片光、低、中、高のモードのみが記憶されます。ターボモードは高モードとして記憶されます。ストロボは記憶されません。）

明るさを変更する: フラッシュライトがオンの状態で片光、低、中、高のモードスイッチを押したままにすると自動的に片光、低、中、高、低のモードのサイクルになります。サイドスイッチを離した時のモードが選択されます

Moonlightモード：消灯時に、スイッチを1秒以上長押しするとムーンライトモードになります。最後に使ったモードはMoonlightモードでしたら、消灯状態からMoonlightモードになります。

Turboモードへの直接アクセス：スイッチを素早くダブルクリックするとTurboモードになります。再度ダブルクリックすると戻ります（注意：最後に使ったモードはHighモードの場合、ターボモードはMediumモードで点灯します。Highモード以外の場合（Medium、Low、Moonlightモードの場合）、戻ったお時最後に使ったモードで点灯します。）

ストロボモード：素早く数回（3回以上）スイッチをクリックするとストロボモードになります。スイッチを一度、または長押しするとストロボモードが解除されます。

タイマー: S2R HIハントは長いタイマー（9分）と短いタイマー（3分）があり、タイマーが切れるとライトが自動的にオフになります。フラッシュライトがオンの状態で再度スイッチをダブルクリックして押したままにすると、その明るさレベルの状態でタイマーの設定に入ります。1回の点滅は短いタイマー、2回の点滅は長いタイマーになります。フラッシュライトはタイマーが切れると自動的に切れます。タイマー設定後、再度スイッチをダブルクリック後押したままにしてタイマーの設定を変えます。タイマーが切れた時に再度タイマーを使用する場合には、ライトは最後のタイマー設定に戻ります。

ロック/ロックアウト機能: ロックアウト機能は、運搬中の誤点灯を避けるため、一時的にスイッチをスリープさせる機能です。消灯状態でス、スイッチを長押しするとスイッチロック状態になります。（スイッチはロックされる前にLLOWEST モードに入ってから消灯します）
ロックを解除するには、ロック状態に1 秒ぐらい（又は1秒以上）長押しします。（1秒以下だとロック状態のままになります。）

(FR) Français

COMMENT L'UTILISER

ALLUMER/ÉTEINDRE: Cliquez une fois sur l'interrupteur latéral pour allumer/éteindre la lumière, Lorsque la lumière est allumée, elle retournera au précédent niveau de luminosité sélectionné avant que la lumière ait été coupée. (Seuls les modes nocturne, faible, moyen et fort peuvent être mémorisés lorsque la lampe de poche est éteinte, Le mode turbo est mémorisé comme mode fort, Le mode clignotant ne peut pas être mémorisé).

MODIFIER LE NIVEAU DE LUMINOSITÉ: Lorsque la lampe est allumée, appuyez et maintenez l'interrupteur latéral pour automatiquement faire défiler les modes nocturne, faible, moyen et fort, Le mode est sélectionné lorsque l'interrupteur latéral a été relâché.

LUCIOLE: lampe éteinte, appuyer et maintenir l'interrupteur latéral pendant 1 seconde pour activer le mode très faible luminosité.

ENTREZ ET QUITTEZ LE MODE TURBO: double-cliquez rapidement sur le bouton latéral pour passer en mode Turbo, et double-cliquez rapidement sur le bouton latéral pour quitter le mode turbo et passer au mode précédemment mémorisé,

STROBOSCOPE: Quand la lampe est allumée, un triple clic sur le bouton latéral active le stroboscope, Pour le quitter, une autre action sur le bouton permettra de quitter ce mode.

MINUTERIE: La lampe de poche S2R Baton II dispose d'une minuterie longue (9 minutes) et courte (3 minutes) lorsque la lumière doit être éteinte automatiquement, Lorsque la lampe est allumée, double-cliquez et maintenez enfoncé l'interrupteur latéral au niveau de luminosité actuel pour accéder aux réglages de la minuterie, Un seul clignotement accède à la minuterie courte tandis que deux clignotements accèdent à la minuterie longue, La lampe