USER MANUAL

OLIGHT

Obulb Pro S

Colorful and smart light orb.

IN THE BOX

Light Orb

Adhesive Metal Badge



USB Magnetic Charging Cable

Table 1: Light Orb

White Light			
HIGH	240 lumens	100%	2h30min
LOW	0.8 lumens	100%	6d12h
Colored Lights (Factory Default)			
MODE 1 HIGH	10 lumens	100%	12h
MODE 2 HIGH	10 lumens	100%	12h
MODE 3 HIGH	15 lumens	100%	9h
MODE 4 HIGH	9 lumens	100%	12h30min
MODE 5 HIGH	12 lumens	100%	7h30min
MODE 6 HIGH	4 lumens	100%	16h30min

IPX7	1.5m	Working temperature 0-40℃	φ65*H58mm φ2.56*H2.28in	105g/3.7oz (Including Battery)	1650mAh 3.7V (6.10Wh)

** Above data are tested per ANSI/NEMA FL 1-2009 standard in Olight's labs for reference.*

Table 2:
USB Magnetic charging cable

Cable length	0.5m
Input	USB-A 5V 1A
Output	CC&CV 4.2V±0.05V 1.0A
Time to fully charge	About 3 hours

Figure 1



Figure 2



Figure 3



Figure 4



Figure 5



Figure 6



Figure 7



Figure 8



Adhesive Metal Badge application

HOW TO USE THE APP

Olight Hub

Figure 9



Figure 10



Figure 11



Figure 12



Add a device successfully

Figure 13

White/Colored light control interface

Figure 14



Music rhythm interface

Figure 15



Plan/Interaction interface

Figure 16

Auto sleep mode: If the connected Obulb Pro S is left without operation for 12 hours, it will enter sleep mode automatically and the APP will lose control of it. To regain control, please wake up the Obulb Pro S with any button operation or by charging it.

Restore factory light mode: When the Obulb Pro S is in the network setting mode or is removed from the network, it will automatically clear the memorized light mode and restore the factory light mode.

If the Obulb Pro S has not been connected within 3 minutes, it will exit the network setting mode automatically. You can also exit the mode with any button operation on the Obulb Pro S.

The APP cannot control the Obulb Pro S if its button is locked out. Please unlock the button to enable control.

CONTENTS

(EN) English 01
(CN) 简体中文 02
(FI) Finnish 03
(NO) Norwegian 04
(SV) Swedish 05
(NL) Nederlands 06
(PL) Polska 07
(DE) Deutsch 08
(HU)Magyarország 09
(RU) Русский 10
(ES) Español 11
(RO) Românesc 12
(UA) Ukrainian 13
(JP) 日本語 14
(KR) 한국어 15
(TH) ไทย 16
(FR) Français 17
(IT) Italiano 18
(SK) Slovenskýjazyk 19
(PT) Português 20

(EN)English

Multi-language dictionary, see Table 3;
1. Product specification, see Table 1 and Table 2;
2. Operating instructions as below:
2.1 Product appearance, see Figure 1;
2.2 Before first use, please charge the product to unlock it, see Figure 2;
2.3 Turn on/off, see Figure 3;
2.4 Lock/unlock, see Figure 4;
2.5 Turn on the low white light, see Figure 5;
2.6 Change modes, see Figure 6;
2.7 Change brightness, see Figure 7;
2.8 Application of adhesive metal badge, see Figure 8;
3. The APP operating instructions as below:
3.1 Download and install the APP, see Figure 9;
3.2 Add devices, see Figure 10;
3.3 Enter the network setting mode, see Figure 11;
3.4 Add devices successfully, see Figure 12;
3.5 White light/colored light control interface, see Figure 13;
3.6 Music rhythm interface, see Figure 14;
3.7 Planning/Interaction interface, see Figure 15;
3.8 Tips, see Figure 16.

(CN)简体中文

多语言字典，参见 Table 3;
1. 产品参数参见 Table 1与Table 2;
2. 操作指引见下:
2.1 产品外观参见 Figure 1;
2.2 首次使用，充电解锁产品，参见Figure 2;
2.3 开/关机，参见Figure 3;
2.4 锁键/解锁，参见Figure 4;
2.5 开启白光低亮， 参见Figure 5;
2.6 切换灯光模式，参见Figure 6;
2.7 改变亮度，参见Figure 7;
2.8 引磁片应用，参见Figure 8;
3. APP操作指引见下:
3.1 下载安装APP，参见Figure 9;
3.2 添加设备，参见Figure 10;
3.3 进入配网模式，参见Figure 11;
3.4 添加设备成功，参见Figure 12;
3.5 白光/彩光控制界面，参见Figure 13;
3.6 音乐律动界面，参见Figure 14;
3.7 计划/互动界面，参见Figure 15;
3.8 提示，参见Figure 16。

(FI) Finnish

Monikielinen sanakirja, katso Table 3;
1. Tuo[een ominaisuudet, katso Table 1 ja 2;
2. Käy[öohjeet alla:
2.1 Tuotteen ulkonäkö, katso kuvaaja 1;
2.2 Lataa tuote ennen ensimmäistä käy[öä sen avaamiseksi, katso Figure 2;
2.3 Päälle/pois kytkentä, katso Figure 3;
2.4 Lukitse/lukituksen avaus, katso Figure 4;
2.5 Kytke matala valkoinen valo päälle, katso Figure 5;
2.6 Toiminta$lan vaihto, katso Figure 6;
2.7 Kirkkauden vaihtaminen, katso Figure 7;
2.8 Metallisen kiinnityslevyn asennus, katso Figure 8;
3. Sovelluksen käy[öohjeet:
3.1 Lataa ja asenna sovellus, katso Figure 9;
3.2 Lisää lai[eita, katso Figure 10;
3.3 Verkkoasetus$laan siirtyminen, katso Figure 11;
3.4 Lai[eiden lisääminen onnistui, katso Figure 12;
3.5 Valkoisen valon/värivalon ohjauspaneeli, katso Figure 13;
3.6 Musiikin rytmikäy[öli[ymä, katso Figure 14;
3.7 Suunni[elu-/vuorovaikutusli[ymä, katso Figure 15;
3.8 Vinkit, katso Figure 16.

(NO) Norwegian

Flerspråklig ordbok, se Table 3;
1. Produktspesifikasjon, se Table 1 og Table 2;
2. Bruksanvisning som nedenfor:
2.1 Se figur 1 for utseendet til produktet
2.2 Før første bruk, lad produktet for å låse det opp, se Figure 2;
2.3 Slå på/av, se Figure 3;
2.4 Lås/lås opp, se Figure 4;
2.5 Slå på det lave hvite lyset, se Figure 5;
2.6 Endre moduser, se Figure 6;
2.7 Endre lysstyrke, se Figure 7;
2.8 Påføring av selvklebende metallmerke, se Figure 8;
3. Bruksanvisningen for APP som nedenfor:
3.1 Last ned og installer APP-en, se Figure 9;
3.2 Legg til enheter, se Figure 10;
3.3 Gå inn i nettverksinnstillingsmodus, se Figure 11;
3.4 Legg til enheter vellykket, se Figure 12;
3.5 Hvitt lys/farget lyskontrollgrensesnitt, se Figure 13;
3.6 Musikkrytmegrensesnitt, se Figure 14;
3.7 Planlegging/Interaksjonsgrensesnitt, se Figure 15;
3.8 Tips, se Figure 16.

(SV) Swedish

Flerspråkig ordbok, se Table 3;
1. Produkt specifikationer, se Table 1 och Table 2;
2. Bruksanvisning enligt nedan:
2.1 Produktens utseende, se figur 1;
2.2 Före användning, ladda produkten för att låsa upp den, se Figure 2;
2.3 Av/På, se Figure 3;
2.4 Aktivering/Avaktivering av lås, se Figure 4;
2.5 Slå på det låga vita ljuset, se Figure 5;
2.6 Justering av driftläge, se Figure 6;
2.7 Justering av ljusflöde, se Figure 7;
2.8 Applicering av självhäftande metalldekal, se Figure 8;
3. Applikationsinstruktioner:
3.1 Nerladdning och installation av applikation, se Figure 9;
3.2 Anslutning av enheter, se Figure 10;
3.3 Nätverksinställningar, se Figure 11;
3.4 Anslutning av lyckade enheter, se Figure12;
3.5 Kontrollpanel för Vitt ljus/färgat ljus, se Figure 13;
3.6 Gränssnitt för musikrytm, se Figure14;
3.7 Design/interaktionsgränssnitt, se Figure 15;
3.8 Tips, se Figure 16.

(NL) Nederlands

Meertalig woordenboek, zie Table 3;
1. Product specificaties, zie Table 1 en Table 2;
2. Gebruik instructies zoals onderstaand:
2.1 Product uiterlijk, zie Figuur 1;
2.2 Laad het product op om deze te ontgrendelen voor het eerste gebruik, zie Figure 2;
2.3 Schakel Aan/Uit, zie Figure 3;
2.4 Vergrendeld/Ontgrendeld, zie Figure 4;
2.5 Zet het lage witte licht aan, zie Figure 5;
2.6 Stand wijzigen, zie Figure 6;
2.7 Helderheid wijzigen, zie Figure 7;
2.8 Bevestiging van de zelfklevende metalen munt, zie Figure 8;
3. Voor het gebruik van de APP zie onderstaande instructie:
3.1 Downloaden en instaleren van de APP, zie Figure 9;
3.2 Apparaten toevoegen, zie Figure 10;
3.3 Betreed de netwerk instellingen, zie Figure 11;
3.4 Apparaten succesvol toegevoegd, Zie Figure 12;
3.5 Wit/Gekleurd licht interface, zie Figure 13;
3.6 Muziek ritme interface, zie Figure 14;
3.7 Planning/Interactie interface, zie Figure 15;
3.8 Tips, zie Figure 16.

(PL)Polska

Słownik wielojęzykowy, zobacz Table 3;
1. Specyfikacja produktu, zobacz Table 1 I Table 2;
2. Instrukcja obsługi jak poniżej:
2.1 Wygląd produktu, zobacz Obraz 1;
2.2 Przed pierwszym użyciem naładuj produkt w celu odblokowania go, zobacz Figure 2;
2.3 Włącz/Wyłącz, zobacz Figure 3;
2.4 Zablokuj/Odblokuj, zobacz Figure 4;
2.5 Włącz słabe białe światło, zobacz Figure 5;
2.6 Zmiana trybów, zobacz Figure 6;
2.7 Zmiana jasności, zobacz Figure 7;
2.8 Montaż przylepnej, metalowej odznaki, zobacz Figure 8;
3. Instrukcja obsługi aplikacji jak poniżej:
3.1 Pobierz I zainstaluj aplikację, zobacz Figure 9;
3.2 Dodawanie urządzenia, zobacz Figure 10;
3.3 Wejście w tryb ustawie ń sieciowych, zobacz Figure 11;
3.4 Dodawanie urządzenia zako ń czone sukcesem, zobacz Figure 12;
3.5 Interfejs controli światłem białym/kolorowym, zobacz Figure 13;
3.6 Interfejs rytmu muzyki, zobacz Figure 14;
3.7 Interfejs planowania/interakcji, zobacz Figure 15;
3.8 Porady, zobacz Figure 16.

(DE)Deutsch

Mehrsprachiges Wörterbuch, siehe Tabelle 3;
1. Produktspezifikation, siehe Tabelle 1 und 2;
2. Bedienungsanleitung:
2.1 Produktbild, siehe Abbildung 1;
2.2 Vor dem ersten Gebrauch das Produkt zum Entsperren aufladen, siehe Abbildung 2;
2.3 Einschalten/Ausschalten, siehe Abbildung 3;
2.4 Sperren/Entsperren, siehe Abbildung 4;
2.5 Niedriges weißes Licht einschalten, siehe Abbildung 5;
2.6 Modi ändern, siehe Abbildung 6;
2.7 Helligkeit ändern, siehe Abbildung 7;
2.8 Anbringen der selbstklebende Metallplakette, siehe Abbildung 8;
3. Bedienung der APP:
3.1 Herunterladen und Installieren der APP, siehe Abbildung 9;
3.2 Geräte hinzufügen, siehe Abbildung 10;
3.3 Aktivieren des Kopplungsmodus, siehe Abbildung 11;
3.4 Gerät erfolgreich hinzugefügt, siehe Abbildung 12;
3.5 Weißes/buntes Licht steuern, siehe Abbildung 13;
3.6 Oberfläche für den Musikrhythmus, siehe Abbildung 14;
3.7 Oberfläche für Planung/Interaktion, siehe Abbildung 15;
3.8 Hinweise, siehe Abbildung 16.

(HU)Magyarország

Többnyelvű szótár, lásd 3. Table.
1. Műszaki adatok, lásd 1. és 2. Table.
2. A használat módja:
2.1 Termék kialakítás, lásd. 1. ábra.
2.2 Első használatbavétel előtt kérjük, töltse fel a készüléket a feloldáshoz, lásd 2. Figure.
2.3 Be/Ki kapcsolás, lásd 3. Figure.
2.4 Lezárás/feloldás, lásd 4. Figure.
2.5 Kapcsolja be az alacsony fehér fényt, lásd 5. Figure.
2.6 Az üzemmód megváltoztatása, lásd 6. Figure.
2.7 Fényerőkapcsolás, lásd 7. Figure.
2.8 Az öntapadós fémkorong használatának módja, lásd 8. Figure.
3. Az APP használatának módja:
3.1 Töltse le és telepítse az APP-ot, lásd 9. Figure.
3.2 Eszközök hozzáadása, lásd 10. Figure.
3.3 Belépés a hálózatállítás módba, lásd 11. Figure.
3.4 Sikeres eszközhozzáadás, lásd 12. Figure.
3.5 Fehérfény/színes fény kezelőfelület, lásd 13. Figure.
3.6 Zeneritmus kezelőfelület, lásd 14. Figure.
3.7 Tervezés/interakció kezelőfelület, lásd 15. Figure.
3.8 Tanácsok, lásd 16. Figure.

(RU) Русский

Многоязычный словарь, см. Table 3;
1. Спецификация продукта, см. Table 1 и Table 2;
2. Инструкции по эксплуатации, смотри ниже:
2.1 Внешний вид изделия, см. рисунок 1;
2.2 Перед первым использованием, пожалуйста, зарядите фонарь, чтобы разблокировать его, см. Figure 2;
2.3 Включите/выключите, см. Figure 3;
2.4 Блокировка/разблокировка, см. Figure 4;
2.5 Включите ближний белый свет, см. Figure 5;
2.6 Изменение режимов, см. Figure 6;
2.7 Изменение яркости, см. Figure 7;
2.8 Нанесение клейкого металлического значка, см. Figure 8;
3. Инструкции по эксплуатации APP, смотрите ниже:
3.1 Загрузите и установите APP, см. Figure 9;
3.2 Добавление устройств см. Figure 10;
3.3 Войдите в режим настройки сети, см. Figure 11;
3.4 Успешное добавление устройств см. Figure 12;
3.5 Интерфейс управления белым светом/цветным светом, см. Figure 13;
3.6 Интерфейс музыкального ритма, см. Figure 14;
3.7 Интерфейс планирования/взаимодействия, см. Figure 15;
3.8 Советы, см. Figure 16.

(ES) Español

Diccionario multilingüe, consulte la Tabla 3;
1. Consulte la Tabla 1 y la Tabla 2 para conocer las caracteristicas del producto;
2. Manual de uso:
2.1 Apariencia del producto, consulte la Figura 1;
2.2 Antes del primer uso, cargar completamente para desbloquear el producto, consulte la Figura 2;
2.3 Encender/apagar Obulb Pro S, consulte la Figura 3;
2.4 Bloquear/desbloquear, consulte la Figura 4;
2.5 Encender la luz blanca de potencia baja, consulte la Figura 5;
2.6 Cambiar el modo de iluminación, consulte la Figura 6;
2.7 Cambiar la potencia, consulte la Figura 7;
2.8 Uso de insignia metálica adhesiva, consulte Figura 8;
3. Manual de uso de la aplicación:
3.1 Descargar e instalar la aplicación, consulte la Figura 9;
3.2 Agregar dispositivos, consulte la Figura 10;
3.3 Entrar en el modo de configuración de red, consulte la Figura 11;
3.4 Dispositivos agregados correctamente, consulte la Figura 12;
3.5 Interfaz de control de luz blanca/luz de color, consulte la Figura 13;
3.6 Interfaz rítmica musical, consulte la Figura 14;
3.7 Interfaz de planificación/interacción, consulte la Figura 15;
3.8 Consejos, consulte la Figura 16.

(RO) Românesc

Dictionar multi limba, vezi Table 3;
1. Specificatiile produsului, vezi Table 1 si Table 2;
2. Instructiuni de utilizare dupa cum urmeaza:
2.1 Aspectul produsului este prezentat în figura 1;
2.2 Inainte de prima utilizare, va rugam incarcati produsul pentru deblocare, vezi Figure 2;
2.3 Oprit / Pornit, vezi Figure 3;
2.4 Blocare / Deblocare, vezi Figure 4;
2.5 Porniți lumina albă scăzută, vezi Figure 5;
2.6 Schimbare moduri, vezi Figure 6;
2.7 Schimbare intensitate luminoasa, vezi Figure 7;
2.8 Utilizarea banutului de fixare metalic, vezi Figure 8;
3. Instructiuni de utilizare aplicatie mobila dupa cum urmeaza:
3.1 Descarcati si instalati aplicatia, vezi Figure 9;
3.2 Adaugati dispozitive, vezi Figure 10;
3.3 Accesati setarile de retea, vezi Figure 11;
3.4 Adaugare despozitive reusita, vezi Figure 12;
3.5 Lumina alba/colorata interfata control, vezi Figure 13;
3.6 Interfata mod iluminare dupa muzica, vezi Figure 14;
3.7 Planificare / Interactiune, vezi Figure 15;
3.8 Observatii, vezi Figure 16.

(UA) Ukrainian

Багатомовний словник, див. Table 3;
1. Специфікація продукції, див. Table 1 та Table 2;
2. Інструкція з експлуатації, наведена нижче:.
2.1 Зовнішній вигляд виробу наведено на рисунку 1;
2.2 Перед першим використанням, будь ласка, зарядіть виріб, щоб розблокувати його, див. Figure 2;
2.3 Увімкніть/вимкніть, див. Figure 3;
2.4 Блокування/розблокування, див. Figure 4;
2.5 Увімкніть слабке біле світло, див. Figure 5;
2.6 Зміна режимів, див. Figure 6;
2.7 Зміна яскравості, див. Figure 7;
2.8 Встановлення магнітного металевого бейджа, див. Figure 8;
3. Інструкція з експлуатації додатка наведена нижче:
3.1 Завантажити та встановити додаток, див. Figure 9;
3.2 Додати пристрої, див. Figure 10;
3.3 Вхід в режим налаштування мережі, див. Figure 11;
3.4 Успішне додавання пристроїв, див. Figure 12;
3.5 Інтерфейс управління білим світлом/кольоровим світлом, див. Figure 13;
3.6 Інтерфейс музичного ритму, див. Figure 14;
3.7 Інтерфейс планування/взаємодії, див. Figure 15;
3.8 Підказки, див. Figure 16.

(JP)日本語

多言語翻訳はTable 3をご参照ください。
1. 商品仕様はTable 1とTable 2をご参照ください。
2. 操作方法の案内は以下の通りです。
2.1 製品外観はFigure 1をご参照ください。
2.2 初めてのご使用の際には、本製品を充電することでロック解除をします。Figure 2をご参照ください。
2.3 Obulb Pro SのオンとオフはFigure 3をご参照ください。
2.4 ロック/ロック解除はFigure 4をご参照ください。
2.5 ローホワイトライトをオンにします。Figure 5をご参照ください。
2.6 ライトモードの切り替えはFigure 6をご参照ください。
2.7 明るさの調整はFigure 7をご参照ください。
2.8 メタルバッジの貼り付けはFigure 8をご参照ください。
3. アプリの操作案内は以下の通りです。
3.1 アプリのダウンロードはFigure 9をご参照ください。
3.2 デバイスの追加はFigure 10をご参照ください。
3.3 ネット接続モードへのアクセスはFigure 11をご参照ください。
3.4 デバイスの追加に成功しました。Figure 12をご参照ください。
3.5 白色光/カラーライトの連動操作はFigure 13をご参照ください。
3.6 音楽の連結はFigure 14をご参照ください。
3.7 プランニング/インタラクティブの連結はFigure 15をご参照ください。
3.8 その他操作方法はFigure 16をご参照ください。

(KR) 한국어

다른 언어로 해당 단어를 확인하시려면 Table 3를 참고해 주세요.
1. 제품 스펙은 Table 1과 2를 참고해 주세요.
2. 작동 방법은 아래와 같습니다.
2.1 제품 외관, Figure 1을 참고해 주세요.
2.2 첫 사용 전, 제품을 충전하시고 잠금 해제해 주세요. Figure 2를 참고해 주세요.
2.3 전원 ON/OFF, Figure 3을 참고해 주세요.
2.4 잠금 및 해제, Figure 4를 참고해 주세요.
2.5 낮은 화이트 라이트를 켜기, Figure 5를 참고해 주세요.
2.6 모드 변경, Figure 6를 참고해 주세요.
2.7 밝기 조정, Figure 7을 참고해 주세요.
2.8 접착식 메탈 배지 활용, Figure 8을 참고해 주세요.
3. APP 작동 설명서는 아래와 같습니다.
3.1 APP 다운로드와 설치, Figure 9를 참고해 주세요.
3.2 장치 추가, Figure 10을 참고해 주세요.
3.3 네트워크 설정 모드 들어가기, Figure 11을 참고해 주세요.
3.4 장치 추가 완료하기, Figure 12을 참고해 주세요.
3.5 화이트 라이트/ 색상 라이트 조작 연결하기, Figure 13를 참고해 주세요.
3.6 음악 리듬 연결하기, Figure 14을 참고해 주세요.
3.7 플래닝 및 상호 연결하기, Figure 15를 참고해 주세요.
3.8 다양한 팁, Figure 16를 참고해 주세요.

(TH) ไทย

พจนานุกรมหลายภาษา โปรดดู Table 3
1. พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์ โปรดดู Table 1 และTable 2
2. วิธีการใช้งานตามต่อไปนี้:
2.1 สำหรับรายละเอียดผลิตภัณฑ์ โปรดดู figure 1
2.2 ก่อนที่ใช้งานครั้งแรก โปรดชาร์จผลิตภัณฑ์เพื่อปลดล็อก โปรดดู Figure 2
2.3 เปิดหรือปิดไฟฉาย Obulb Pro S โปรดดู Figure 3
2.4 ล็อคหรือปลดล็อค โปรดดู Figure 4
2.5 เปิดแสงสว่างสีขาวต่ำ โปรดดู Figure 5
2.6 ปรับเปลี่ยนโหมดไฟฉาย โปรดดู Figure 6
2.7 เปลี่ยนแสงสว่าง โปรดดู Figure 7
2.8 การประยุกต์ใช้ป้ายโลหะกาว โปรดดู Figure 8
3. วิธีการใช้ APP ตามต่อไปนี้:
3.1 ดาวน์โหลดและติดตั้งAPP โปรดดู Figure 9
3.2 เพิ่มอุปกรณ์ โปรดดู Figure 10
3.3 เข้าสู่โหมดการกระจาย โปรดดู Figure 11
3.4 เพิ่มอุปกรณ์สำเร็จ โปรดดู Figure 12
3.5 อินเทอร์เฟซการควบคุมแสงสีขาวหรือแสงสีอื่น โปรดดู Figure 13
3.6 อินเทอร์เฟซจังหวะดนตรี โปรดดู Figure 14
3.7 ส่วนต่อประสานการวางแผนหรือการโต้ตอบ โปรดดู Figure 15
3.8 ข้อความพร้อมท์ โปรดดู Figure 16

(FR) Français

Dictionnaire multi-langues, voir Table 3 ;
1. Caractéristiques du produit, voir Table 1 et Table 2 ;
2. Instructions d'utilisation ci-dessous :
2.1 Apparence du produit, voir Figure 1 ;
2.2 Avant la première utilisation, charger le produit pour le déverrouiller, voir Figure 2 ;
2.3 Allumer/éteindre, voir Figure 3 ;
2.4 Verrouiller/déverrouiller, voir Figure 4 ;
2.5 Activer le mode lumière blanche faible, voir Figure 5 ;
2.6 Changer de mode, voir Figure 6 ;
2.7 Modifier la luminosité, voir Figure 7 ;
2.8 Application du badge métallique adhésif, voir Figure 8 ;
3. Instructions d'utilisation de l'APP ci-dessous :
3.1 Télécharger et installer l'APP, voir Figure 9 ;
3.2 Ajouter des appareils, voir Figure 10 ;
3.3 Entrer dans le mode de réglage du réseau, voir Figure 11 ;
3.4 Ajouter des appareils avec succès, voir Figure 12 ;
3.5 Interface de commande lumière blanche/lumière colorée, voir Figure 13 ;
3.6 Interface de rythme musical, voir Figure 14 ;
3.7 Interface Planification/Interaction, voir Figure 15 ;
3.8 Conseils, voir Figure 16.

(IT)Italiano

Dizionario multilingue, consultare la Table 3;
1. Specifiche del prodotto, vedere la Table 1 e la Table 2;
2. Istruzioni per l'utilizzo:
2.1 Aspetto del prodotto, vedere Figura 1;
2.2 Prima del primo utilizzo, caricare il prodotto per sbloccarlo, vedere la Figure 2;
2.3 Accensione/spegnimento, vedere la Figure 3;
2.4 Blocco/sblocco, vedere la Figure 4;
2.5 Accendere la luce bianca bassa, vedere la Figure 5;
2.6 Cambio modalità, vedere la Figure 6;
2.7 Modificare la luminosità, vedere la Figure 7;
2.8 Applicazione del badge metallico adesivo, vedere la Figure 8;
3. Seguire le istruzioni per l'uso dell'APP come di seguito:
3.1 Scaricare e installare l'APP, vedere la Figure 9;
3.2 Aggiungere dispositivi, vedere la Figure 10;
3.3 Entrare nella modalità di impostazione della rete, vedere la Figure 11;
3.4 Aggiungere i dispositivi con successo, vedere la Figure 12;
3.5 Interfaccia di controllo luce bianca/luce colorata, vedere la Figure 13;
3.6 Interfaccia del ritmo musicale, vedere la Figure 14;
3.7 Interfaccia di pianificazione/interazione, vedere la Figure 15;
3.8 Suggerimenti, vedere la Figure 16.

(SK)Slovenskýjazyk

Viac jazyčný slovník, pozri Table 3;
1. Špecifikácia produktu, pozri Table 1 a Table 2;
2. Návod na obsluhu, ako je uvedené nižšie:
2.1 Vzhľad produktu, pozri obrázok 1;
2.2 Pred prvým použitím produkt nabite, aby ste ho odomkli, pozri Figure 2;
2.3 Zapnutie/vypnutie, pozri Figure 3;
2.4 Zamknutie/odomknutie, pozri Figure 4;
2.5 Zapnite slabé biele svetlo, pozri Figure 5;
2.6 Zmena režimov, pozri Figure 6;
2.7 Zmena jasu, pozri Figure 7;
2.8 Aplikácia nalepovacieho kovového odznaku, pozri Figure 8;
3. Návod na obsluhu APP, ako je uvedené nižšie:
3.1 Stiahnite si a nainštalujte aplikáciu APP, pozri Figure 9;
3.2 Pridať zariadenia, pozri Figure 10;
3.3 Vstúpte do režimu nastavenia siete, pozri Figure 11;
3.4 Úspešné pridávanie zariadení, pozri Figure 12;
3.5 Rozhranie ovládania bieleho svetla/farebného svetla, pozri Figure 13;
3.6 Rozhranie hudobného rytmu, pozri Figure 14;
3.7 Rozhranie plánovania/interakcie, pozri Figure 15;
3.8 Rady, pozri Figure 16.

(PT)Português

Dicionário multilingue, consulte a Table 3;
1. Especificação do produto, consulte a Table 1 e 2;
2. Instruções de operação abaixo:
2.1 Para a aparência do produto, consulte a figura 1;
2.2 Antes do primeiro uso, carregue o produto para destravá-lo, consulte a Figure 2;
2.3 Ligar/desligar, consulte a Figure 3;
2.4 Bloqueio/desbloqueio, consulte a Figura 4;
2.5 Ligue a luz branca baixa, consulte a Figure 5;
2.6 Alterar modos, consulte a Figure 6;
2.7 Altere o brilho, consulte a Figure 7;
2.8 Aplicação de crachá metálico adesivo, consulte a Figure 8;
3. As instruções de operação do APP conforme abaixo:
3.1 Baixe e instale o APP, consulte a Figure 9;
3.2 Adicionar dispositivos, consulte a Figure 10;
3.3 Entre no modo de configuração de rede, consulte a Figure 11;
3.4 Adicionar dispositivos com sucesso, consulte a Figure 12;
3.5 Interface de controle de luz branca/luz colorida, consulte a Figure 13;
3.6 Interface de ritmo musical, consulte a Figure 14;
3.7 Interface de planejamento/interação, consulte a Figure 15;
3.8 Dicas, consulte a Figure 16.

Table 3
Multi-language dictionary

EN	Press	Double press	Press and hold	Stepless dimming	Flash green	Button	Magnetic Charging Port
CN	单击	双击	长按	无极调光	绿色闪烁	按键	磁吸充电端口
FI	Napauta	Kaksoisnapauta	Paina ja pidä painettuna	Portaaton himmennys	Vilkkuu vihreänä	Painike	Magneettinen latausportti
NO	Trykk	Trykk to ganger	Hold inne	Trinnløs dimming	Blinker grønt	Tastetrykk	Magnetisk ladeport
SV	Tryck	Dubbeltryck	Tryck och håll	Steglös dimmning	Blinkar grönt	Knapp	Magnetisk laddningsport
NL	Druk	Dubbel drukken	Houd ingedrukt	Traploos dimmen	Groen knipperen	Knop	Magnetisch Oplaadport
PL	Naciśnij	Naciśnij dwa razy	Naciśnij i przytrzymaj	Bezstopniowe ściemnianie	Mrygać na zielono	Przycisk	Magnetyczny port ładowania
DE	Drücken	Zweimal Drücken	Gedrückt halten	Stufenlose Helligkeitseinstellung	Grüns Blinken	Schalter	Magnetischer Ladeanschluss
HU	Megnyomás	Dupla megnyomás	Nyomva tartás	Fokozatmentes elsötétítés	Villogó zöld	Gomb	Mágneses töltőport
RU	Нажмите	Двойное нажатие	Нажмите и удерживайте	Бесступенчатое затемнение	мигающий зеленый	Кнопка	Магнитный зарядный порт
ES	Presione	Presione dos veces	Mantenga presionado	Regulación continua	Parpadeo verde	Botón	Puerto de carga magnética
RO	Apăsare	Apăsare dublă	Apăsați și mențineți apăsat	Control iluminare in pasi mici (dimmer)	Lumina verde intermitenta	Taste	Port magnetic de încărcare
UA	Прес	Подвійне натискання	Натисніть і утримуйте	Плавне регулювання яскравості	Миготливий зелений	Натискання клавіші	Магнітний порт зарядки
JP	プレス	ダブルプレス	押したまま	無段階調光	緑色に点滅	ボタン	マグネット式充電ポート
KR	누르기	2번 누르기	길게 누르기	부드러운 조도 조절	그린 플래시	버튼	마그네틱 충전 포트
TH	กด	กดสองครั้ง	กดค้างไว้	การหรี่แสงแบบไม่มีขั้นตอน	กระพริบสีเขียว	ปุ่ม	พอร์ตชาร์จแม่เหล็ก
FR	Appuyez	Double pression	Appuyer et maintenir	Gradation en continu	Vert clignotant	Bouton	Port de Charge Magnétique
IT	Premere	Premere due volte	Premere e tenere premuto	Oscuramento continuo	Verde lampeggiante	Pulsante	Porta di ricarica magnetica
SK	Stlačenie	Dvojité stlačenie	Stlačenie a podržanie	Plynulé stmievanie	Blikajúca zelená	Tlačidlo	Magnetický nabíjací port
PT	Pressionar	Pressionar duas vezes	Manter pressionado	Escurecimento contínuo	Verde intermitente	Botão	Porta de carregamento de sucção magnética

Exclusion clause

Olight is not liable for damages or injuries sustained resulting from the usage of the product inconsistent with the warnings in the manual, including but not limited to using the product inconsistent with the recommended lockout mode.

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause interference, and

(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

(1) l'appareil nedoit pas produire de brouillage, et

(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

FCC STATEMENT:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and

(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

WARNING: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following

MEASURES:

Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver.

Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC (IC) Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with FCC (IC) radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

WARRANTY

WITHIN 30 DAYS OF PURCHASE: Contact the original seller for repair or replacement.

WITHIN 2 YEARS OF PURCHASE: Contact Olight for repair or replacement.

USB MAGNETIC CHARGING CABLE: One year.

This warranty does not cover normal wear and tear, modifications, misuse, disintegrations, negligence, accidents, improper maintenance, or repair by anyone other than an authorized retailer or Olight itself.

USA Customer Support
cs@olightstore.com
Global Customer Support
contact@olightworld.com
Visit **www.olightworld.com** to see our complete product line of portable illumination tools.

OLIGHT

Dongguan Olight E-Commerce Technology Co., Ltd

4th Floor, Building 4, Kegu Industrial Park, No 6 Zhongnan Road, Changan Town, Dongguan City, Guangdong, China.
Made in China

CONTAINS FCC ID: 2ANDL-BTU
IC: 28283-OBULBPROS

R R210-207125

UK CA CE FC RoHS

3.4000.0549

A. 02.27.2023

THANK YOU!